ADN Pesage

INDICATEUR/CONTROLEUR DE PESAGE MS100 MANUEL DE L'INSTALLATEUR

REV 02.xx.02

SOMMAIRE

1	ALIMENTATION	5			
1.1	Précautions à prendre pour l'alimentation secteur	5			
1.2	Fusibles				
2	LA TOUCHE BLEUE	7			
3	CARTES OPTIONS	c			
3.1	Mise en place d'une carte option fille				
4	MONTAGE				
4.1	Montage en tableau	11			
4.2	Montage mural	1 1			
4.3	Entrées de câbles	12			
5	CONNEXIONS	13			
5.1	Connexions de la carte principale	13			
5.2	Raccordement de la cellule de pesée	13			
5.3	Raccordement des sorties relais	14			
5.4	Raccordements sur la prise 15 points	14			
5.4.1 5.4.2	Raccordements pour la télécommande				
5.4.2	Exemple de mise en place d'un bouton poussoir de commande				
5.5	Raccordement d'une carte option fille "Sortie analogique"	16			
5.5.1	Détection automatique de la carte				
5.6	Raccordement d'une carte option fille "Liaison série"				
5.6.1	Détection automatique de la carte				
5.7	Raccordement d'une carte "Ethernet"				
5.7.1	Détection automatique de la carte	17			
6	PARAMETRAGE ET CONFIGURATION DU MS100	19			
6.1	Le menu de configuration "INSTAL"				
6.1.1	Sous-menu FonCt				
6.1.2	Sous-menu touChE				
6.1.3	Sous-menu StAbiL	20			
6.1.4 6.1.5	Sous-menu EntrEE en mode 'indicateur'	21			
6.1.6	Sous-menu SortiESous-menu SortiE				
6.1.7	Le sous-menu ViSu E (Visualisation entrées).				
	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			


6.1.8	Sous-menu tESt S	22
6.1.9	Sous-menu CoM1	
6.1.10		
6.1.11	Sous-menu pour une carte fille "liaison série"	
6.1.12		
6.1.13 6.1.14	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	23
6.1.14		
6.1.16		
0.1.10	Sous-menu rECoPi (Recopie)	25
6.2	Le menu de calibration "PESAGE"	26
6.2.1	Echelle et pondérations	
6.2.2	Réglage du zéro initial	
6.2.3	Réglages de pente	
00		
6.3	Le menu "DOSAGE"	29
6.4	Le menu RAZ "RAZ"	30
6.5	Le menu RAZMET "RAZMET"	30
7	PROGRAMMATION DES DESCRIPTEURS	32
7.1	Accès aux descripteurs	32
7.2	Variables imprimables disponibles	33
7.3	Exemple de descripteur	33
7.4	JEU DE CARACTERES ASCII	34

1 ALIMENTATION

Version "basse tension"


Dans cette version, le MS100 doit être alimenté par une tension continue entre comprise 10V et 25V. La consommation est de 18W.

La connexion se fait sur le connecteur B1 entre les points 6 et 7



Version secteur

La tension d'alimentation alternative 50Hz ou 60Hz doit être de 230V \pm 15%. La consommation est de 18W.



1.1 Précautions à prendre pour l'alimentation secteur.

Il survient souvent dans les usines des surtensions secteur causées par des défaillances momentanées ou prolongée des installations (défauts d'isolements, court-circuits sur machines tournantes etc..). Ces surtensions provoquent la destruction partielle des instruments de mesure tels que le MS100.

Pour pallier ces problèmes, la meilleure solution consiste àalimenter l'appareil au travers d'un transformateur d'isolement 380V au primaire / 220V au secondaire avec cavalier au primaire permettant d'ajuster la tension au secondaire.

Le 380V étant constant quel que soit l'état du réseau, le risque de surtension se trouve annulé.

ATTENTION:

Le rapport de transformation est spécifié par les fabricants en tenant compte des pertes àpuissance nominale consommée par celui-ci. De ce fait, la tension au secondaire risque d'être trop élevée si le transformateur est utilisé avec une puissance consommée moindre que celle pour laquelle il a été conçu.

En conséquence, prendre garde de choisir un transformateur prévu pour une consommation d'environ 20 à 40 W maxi.

L'autre solution est d'utiliser le MS100 basse tension.


1.2 Fusibles

Il n'y a pas de fusibles accessibles dans l'appareil.

2 LA TOUCHE BLEUE

Cette touche n'est pas matériellement visible car réservée àl'installateur et àce titre, il a été décidé de la cacher.

Cette touche est située ici:



Dans la mesure où cette touche de couleur bleue est disposée sur un fond bleu, elle est invisible.

L'appui sur cette touche pendant 2 seconde permet de saisir un mot de passe installateur donnant accès aux données sensibles de l'appareil telles que les paramètres métrologiques et les paramètres de configuration de l'appareil.

3 CARTES OPTIONS

Le MS100 sans option est constitué d'une seule carte principale et d'une carte affichage. La seule option possible sur la carte principale est la carte horodateur.

Les autre options nécessitent toutes la présence de la carte d'extension comportant elle-même 4 relais électromécaniques.

La carte d'extension dispose de deux emplacements pour cartes options filles. Ces deux emplacements sont identifiés comme "emplacement gauche" et "emplacement droit". Ces cartes prennent place dans des connecteurs et sont fixées par une vis.

3.1 Mise en place d'une carte option fille

- enlever les borniers débrochables et les connecteurs,
- démonter le carter (4 x vis des coins),
- enlever le carter,
- enlever toutes les vis hexagonales de fixation des connecteurs,
- enlever les deux vis BTR de fixation du tableau arrière,
- mettre la carte option dans un des connecteurs libre et la fixer avec la vis et colonette fournies,
- remonter dans l'ordre inverse.


4 MONTAGE

4.1 Montage en tableau

- 1. Pratiquer une découpe de 140 mm x 68 mm dans le tableau prévu pour l'encastrement.
- 2. Vérifier l'état de propreté du joint d'étanchéité entourant la façade de l'indicateur.
- 3. Encastrer l'appareil dans la découpe pratiquée et mettre en place les deux dispositifs de fixations dans les ouvertures latérales du boîtier.
- 4. Serrer les vis des dispositifs de fixation àl'aide d'un tournevis afin de bien plaquer le MS100 contre le tableau de fixation.

4.2 Montage mural

Ce montage n'est possible que pour la version de table et/ou murale IP65.



- 1. Désolidariser l'étrier de fixation de l'instrument en dévissant les deux écrous àmolettes latérales.
- 2. Utiliser deux vis àtêtes plates au travers des deux trous de l'étrier, écartées de 130 mm.
- 3. Fixer solidement l'étrier à l'aide des deux vis àtêtes plates sur le mur ou le plan de travail.
- 3. Replacer l'instrument sur l'étrier et remettre en place les deux écrous àmolettes latérales.
- 4. Orienter l'instrument et serrer les deux écrous àmolettes.

4.3 Entrées de câbles

Le MS100 est livré avec 4 entrées de câbles pour des diamètres compris de 6 mm à 10 mm. 3 bouchons sont montés pour les emplacements non munis d'entrées de câbles. Les entrées de câbles sont prévues pour:

- câble secteur,
- câbles sortie des contacts relais,
- câble de la cellule de pesée,
- câble entrées tout ou rien + port série.

5 CONNEXIONS

Les connexions sont réalisées par des borniers débrochables et des prises CANON. Une exception, la carte Ethernet connectée par une embase RJ45.

5.1 Connexions de la carte principale

Les éléments suivants sont connectables àla carte principale:

alimentation: bornier 7 points,
contacts des relais de sorties: bornier 7 points,

entrées tout ou rien optocouplées:
 port série RS485/RS232:
 câble de la cellule de pesée
 prise CANON 15 points,
 prise CANON 9 points.

5.2 Raccordement de la cellule de pesée


Le MS100 a été conçu pour alimenter jusqu'à8 capteurs d'impédance standard de 350 Ohms.

Câblage 4 fils, câblage 6 fils:

Le câble de mesure permet de joindre les capteurs à l'instrument électronique de mesure. Lorsque ce câble est très court, la chute de tension dans le câble est négligeable et l'intégrité de la mesure est préservée que l'on soit en 4 fils ou en 6 fils..

En revanche, si le câble est long, il existe une chute de tension dans le câble qui varie en fonction de la température entraînant une variation du poids.


Ce défaut n'existe pas si l'on prend la précaution d'effectuer un câblage en 6 fils.



5.3 Raccordement des sorties relais

Bornier 7 points carte de base

Bornier 8 points carte d'extension pour options



Le pouvoir de coupure des relais est de 1A/220V sous charge résistive. Pour les charges inductives, il est impératif de protéger le contact des relais avec des dispositifs appropriés aux bornes des charges commutées.

Bornier 7 points carte de base

	Zerrie: Ferrie est est est			
1	Seuil 1 ou petite vitesse (PV) si configuré en dosage dans menu de paramètres installateur.			
2	Seuli 1 ou petite vitesse (F V) si configure en dosage dans mend de parametres installateur.			
3	Souil 2 ou grande vitesse (GV) si configuré en dos	Seuil 2 ou grande vitesse (GV) si configuré en dosage dans menu de paramètres installateur.		
4	Seuli 2 ou grande vitesse (GV) si configure en dosage dans mend de parametres installateur.			
5	Terre			
6	Alimentation 0V *	Alimentation secteur 90V à 260V *		
7	Alimentation +10V à+30V c ontinu	Allitieritation sected 90 v a 200 v		


- * en ATEX:
- 11 à 28 V continu
- 100 à 250V alternatif secteur

Bornier 8 points carte d'extension pour options

1	- Seuil 3		
2	Jedii 3		
3	Seuil 4 ou cycle dosage en cours si configuré dans le menu de paramètres installateur.		
4	deali 4 da dydie addage en ddard di ddringare dand le mena de parametres installatear.		
5	Seuil 5 ou dose prête si configuration dosage		
6			
7	Seuil 6 ou fonction exécutée si configuré dans le menu de paramètres installateur.		
8	Sedii o od forfolion executee si configure dans le mend de parametres installateur.		

L'accès au menu des paramètres installateur se fait par: Touche bleue 3 secondes + "INSTAL"

5.4 Raccordements sur la prise 15 points



Sur ce connecteur on trouve:

- 4 entrées de télécommande,
- l'entrée pour le téléchargement,
- le tx et rx de la liaison série de base en RS232 ainsi que le CTS,
- les rxa, rxb, txa, txb de la liaison de base en RS485.

5.4.1 Raccordements pour la télécommande


4	Sortie alimentation 0V
11	Sortie alimentation 12V
8	Entrée pour téléchargement
1	Entrée n° 1 (active avec une tension de 9 à 24V)
2	Entrée n° 2 (active avec une tension de 9 à 24V)
3	Commun des entrées
9	Entrée n° 3 (active avec une tension de 9 à 24V)
10	Entrée n° 4 (active avec une tension de 9 à 24V)

Chaque entrée est programmable et indépendante. L'affectation des entrées de télécommande se fait par le menu des paramètres installateur: Touche bleue 3 secondes + "INSTAL" (voir 6.1).

Les entrées peuvent se voir affecter les fonctions suivantes:

- demande de zéro *,
- tarage semi-automatique *,
- suppression de tare en mémoire,
- enregistrement de pesée *,
- impression sous-total avec remise àzéro,
- impression sous-total sans remise àzéro,
- impression totaux avec remise àzéro,
- impression totaux sans remise àzéro,
- départ,
- stop,
- arrêt d'urgence,
- autorisation dosage.

5.4.2 Exemple de mise en place d'un bouton poussoir de commande



Le bouton poussoir externe permet d'appliquer à l'entrée 1 , borne 1, le pôle positif de l'alimentation.

Ne pas oublier de connecter le commun des optocoupleurs placé borne 3 au 0V de l'alimentation.

^{*} fonctions soumises au critère de stabilité exprimé en multiple de quart d'échelon et modifiable dans le menu ESC 3 secondes + touche X/Pesage/StAbiL.

5.4.3 Raccordements de la liaison série sur le connecteur 15 points.

La liaison série peut être exploitée en RS232 ou en RS485 4, ou 2 fils. La liaison RS232 dispose d'une entrée "Buzy" destinée à la gestion du signal d'une imprimante. Lorsque cette entrée est positionnée à l'état bas, l'indicateur considère que l'imprimante est occupée et cesse d'envoyer des caractères sur la liaison série. Lorsque rien n'est connecté sur cette entrée, l'état de cette entrée est haut (non occupé).

RS232	RS422 4 fils	RS 485 2 fils
10 9 0 2 10 0 30 11 0 40 12 0 Tx 60 140 Rx 70 Buzy 80 150	90 10 10 12 Rx 20 9 10 10 12 13 14 15 Tx	900030100 2000301000000000000000000000000


ı	5	Tx		
	6	Rx		RS232
	7	Buzy		
	12	Rx-a	Rx	
	14	Rx-b	117	RS485 4 FILS
	13	Tx-a	Tx 4	110 100 41 120
	15	Tx-b	17 4	

5.5 Raccordement d'une carte option fille "Sortie analogique"

Que ce soit en boucle de courant ou bien en 0-10V, la sortie analogique est active. C'est le MS100 qui fournit la tension ou le courant de sortie.

Attention:

Entre 4-20mA et 0-10V, une seule sortie peut être réglée et utilisée. Si l'on souhaite utiliser une sortie 0-10V et une sortie 4-20 mA simultanément, il faut mettre en place deux carte option sortie analogique.



5.5.1 Détection automatique de la carte

Le menu permettant de saisir les paramètres apparaît dans l'arborescence du menu INSTAL/oPt d ou oPt G selon le connecteur où est installé la carte.

5.6 Raccordement d'une carte option fille "Liaison série"

RS232	RS422 4 fils	RS485 2 fils
0V Ligne 1 0 6 0 Tx 3 0 80 Rx 4 0 9 0 CTS	1 O 6 O TX 2 O 7 O T + 3 O 8 O T RX 5 O T TX	1 O 6 O b · 3 O 8 O 4 O 9 O a +

5.6.1 Détection automatique de la carte

Le menu permettant de saisir les paramètres de la carte apparaît dans l'arborescence du menu INSTAL/oPt d ou oPt G selon le connecteur où est installé la carte

5.7 Raccordement d'une carte "Ethernet"

Utiliser des câbles réseau Ethernet avec connecteur RJ45 Utiliser un câble droit standard pour une connexion à une prise réseau murale connectée à un réseau local. Pour une liaison directe avec un ordinateur, utiliser un câble croisé (Cross-Over).

5.7.1 Détection automatique de la carte

Le menu permettant de saisir les paramètres de connexion apparaît dans l'arborescence du menu INSTAL/oPt d ou oPt G selon le connecteur où est installé la carte.

6 PARAMETRAGE ET CONFIGURATION DU MS100

Il existe deux menus spéciaux dédiés à l'installateur. En effet, l'appareil est très largement configurable afin de l'adapter aux besoins de l'utilisateur final tout en lui facilitant l'utilisation de l'appareil.

6.1 Le menu de configuration "INSTAL"


Pour ouvrir le menu: Appuyer deux secondes sur la touche bleue puis, lorsque l'afficheur indique les tirets, tabuler "INSTAL" et valider la saisie. L'afficheur doit indiquer 'FonCt'. Ce menu comporte 12 items corres pondant à 12 sous -menus principaux.

Touche bleue 2 secondes + 'INSTAL'

Fonct touChE StAbiL EntrEE Sortie ViSuE tESt S CoM 1 oPt G oPt d iMP SP recopi

6.1.1 Sous-menu FonCt

Ce menu permet de choisir le type de fonctionnement de l'appareil (par exemple DOSAGE), la langue, le choix d'utiliser des formules ou non.



Glossaire:

FonCt = Fonctionnement

LAnGuE = Langue


tyPE = Type (d'application) ForMuL = Formules (utilisation de)

indiCA = Indicateur IPFNA

doS-br = Dosage sans tarage au départ-cycledoSnEt = Dosage avec tarage au départ-cycle


6.1.2 Sous-menu touChE

Permet, de désactiver/activer le clavier, touche par touche afin d'interdire ou donner accès àcertaines fonctionnalités de l'appareil.



6.1.3 Sous-menu StAbiL

Permet de soumettre ou non au critère de stabilité certaines fonctions relatives àl'usage réglementé.




Exemple: La touche TARAGE a été programmée "SANS"

Le tarage semi-automatique se fera systématiquement, même si le poids est totalement instable.


6.1.4 Sous-menu EntrEE en mode 'indicateur'

On affecte ici une fonction àchoisir parmi 8 aux 4 entrées de télécommande.




6.1.5 Sous-menu EntrEE en mode 'dosage'

En plus des 8 items proposés dans le mode 'indicateur", on trouve les quatre propositions suivantes pour chaque entrée:




6.1.6 Sous-menu SortiE

La sortie Fonction Exécutée (FONEX) monte lorsque une demande est servie par la télécommande. On décide ici sur quelle sortie chaque signal sera présent.




6.1.7 Le sous-menu ViSu E (Visualisation entrées).

On peut ici visualiser l'état des entrées tout ou rien de l'appareil. Il s'agit des 4 entrées de la télécommande, de l'entrée commandée par le switch de protection des données métrologiques, et de l'entrée de gestion du flux d'entrée sur le canal série.



6.1.8 Sous-menu tESt S

Il s'agit de forcer les sorties tout ou rien àl'état 1 ou 0.



Glossaire:


Sort 1 = Sortie 1 Sort 2 = Sortie 2 Sort 3 = Sortie 3 Sort 4 = Sortie 4 Sort 5 = Sortie 5 Sort 6 = Sortie 6 ArrEt = Arret MArChE = Marche

6.1.9 Sous-menu CoM1

Ce menu est utilisé pour régler la vitesse et la parité du port série de base. On spécifie aussi son utilisation.

A noter que l'on peut ajouter deux cartes "liaison série" dans les connecteurs gauche et droit. Un menu de paramétrage s'ouvrira alors sous les entêtes de menus Opt G et Opt d.

Les deux derniers éléments de menu s'ouvrent ou ne s'ouvrent pas selon le choix effectué dans le type de liaison.



Glossaire:

VitESS = Vitesse de transmission des caractères

ForMAt = Format des caractères

PAritE = Parité

tYPE L = Type de liaison iMPriM = Imprimante

rECoPi = Recopie (répétiteur) ModbuS = Protocole MODBUS ASCii = Protocole ASCII

CadEnC = Périodicité exprimée en centième de

seconde pour la répétion du poids vers

une recopie ou autre.

no ESC = Numéro d'esclave pour les protocoles de

communication série.

NOTA: Pour demander le poids ou le contenu

du DSD par un port série, configurer

ce port avec protocole ASCII.

6.1.10 Sous-menu oPt G & oPt d


Ces menus ne s'ouvre qu' àla condition qu'une carte fille soit installée dans un des deux connecteurs prévus pour cela sur la carte d'extension. Le contenu du menu qui s'ouvre dépend alors du type de carte installée physiquement dans le connecteur considéré.

6.1.11 Sous-menu pour une carte fille "liaison série"

C'est le même menu que celui de COM 1. (Voir Sous-menu COM 1).

6.1.12 Sous-menu pour une carte fille "Sortie analogique"

L'exemple suivant montre l'accès aux réglages d'une carte de sortie analogique installée dans l'emplacement gauche de la carte d'extension. Si cette carte est installée dans le connecteur droit, alors ce menu s'ouvrira avec oPt d. Si deux cartes sont installées, les deux menu s'ouvriront.



Glossaire:

oPt G = Option gauche

Mode P = Mode "pesage" (pas mode "dosage")

tyPE S = Type de sortie utilisée

P brut = Poids brut P nEt = Poids net

rEG 0V = Réglage du point 0 rEG10V = Réglahe du point 10V

tESt S = Test de la sortie par bonds de 10%

rEG4MA = Réglage du point 4 mA rG20MA = Réglage du point 20 mA

6.1.13 Réglage de la sortie analogique

Pour ces réglages, la valeur de la mesure capteur(s) n'est pas utilisée. Elle n' a donc pas d'importance. La sortie analogique est d'une très grande précision (16 bits).

Réglage du point 0 du 0-10V:

Brancher un millivoltmètre en sortie, puis, àl'aide de de de ajuster la valeur du zéro indiquée par le millivoltmètre.

Réglage du point 10V:

Avec les mêmes touches ajuster le 10V en sortie

Réglage du point 4 mA du 4-20 mA:

Brancher un milliampèremètre en sortie, puis, àl'aide de 👼 et 🚅 ajuster la valeur du 4 mA indiquée par le milliampèremètre.

Réglage du point 20 mA:

Avec les mêmes touches ajuster le point 20 mA en sortie

6.1.14 Sous-menu pour une carte fille "ETHERNET"


Une seule carte réseau peut être installée dans un des deux connecteurs pour cartes filles.

L'adresse IP est l'adresse réseau locale. Elle doit être unique.

L'adresse passerelle est en principe l'adresse locale du routeur.

Le numéro de port doit correspondre àun service entrant spécifiquement ouvert par l'administrateur réseau de l'entreprise. Il doit être unique sur le réseau local. Ce n° donne accès aux serveurs MS100 connectés au réseau local depuis l'extérieur (le réseau mondial).

Si plusieurs indicateurs MS100 sont connectés au réseau ETHERNET de l'entreprise, chacun d'eux doit avoir une adresse IP et un numéro de port unique. Dans le cas contraire, il faut s'attendre àdes dysfonctionnements sur le réseau.



Glossaire:

Adr iP = Adresse IP

MASQuE = Masque se sous-réseau PASSrL = Adresse passerelle

Port = N° de port

P Modb = N° de port pour MODBUS

CodE S = Code secret accès pages installateur

du serveur.

6.1.15 Sous-menu iMP SP (impressions spéciales)


Ce menu permet de modifier les descripteurs d'impression.

Chaque port série installé est associé àun descripteur spécial qui est utilisé uniquement dans le cas où le ticket habituel ne peut convenir.

Le descripteur est constitué d'une suite de caractères éditables par l'installateur. Lorsqu'une impression est demandée, le descripteur est interprété par le programme et celui-ci génère en sortie le ticket proprement dit.

En standard, ces descripteurs sont désactivés. Pour désactiver un descripteur, il suffit de forcer une valeur = 0 (zéro) dans le premier caractère. Lorsque l'interpréteur "voit" zéro dans le premier emplacement du descripteur, il laisse la main au système d'impression standard.

Si le nombre de ports configurés en impression est supérieur à 1, le menu ci-dessous ajoute un élément demandant de choisir le port série que l'on veut paramétrer. Si aucune carte fille "liaison série" n'est installées, cet élément de menu n'apparaît pas car l'impression se fera obligatoirement sur le port série de base COM1.



ATTENTION:


Le menu ne s'ouvre pas. Que se passe-t-il?

Exemple pour un MS100 en version de base:

Dans le menu COM1, tyPE L a été programmé en rECoPi ou JbuS ou ASCII. Dans ce cas, on ne pourra ouvrir le menu iMP SP.

Il faut impérativement pour imprimer sur un port installé l'avoir configuré en impression.

6.1.16 Sous-menu rECoPi (Recopie)




Le descripteur est très pratique lorsque le répétiteur réclame une séquence de caractères bien particulière pour fonctionner.

6.2 Le menu de calibration "PESAGE"

Pour accéder àce menu, il faut s'assurer que la vis de protection des paramètres est dévissée d'au moins 3 tours.

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche bleue et tabuler "PESAGE".

Glossaire:



La position de la virgule est matérialisée par un point que l'on peut déplacer avec les flèches et et les valeurs incrémentales permettent de remplacer un indicateur en recopiant ces valeurs dans le nouveau.

La fréquence du secteur permet d'optimiser la réjection de l'ondulation secteur. Ceci n'est utile que dans le cas où l'échelon de mesure est inférieur à 1 µV.

6.2.1 Echelle et pondérations

Le MS100 est un instrument à étendue unique et 2 valeurs d'échelons (Pond1 & Pond2). Son utilisation en pesage réglementé est prévu pour 6000 points max et 1 µV par échelon.

Le nombre de points de l'instrument sera donné par la formule: Portée / Pond 2. Ce nombre de point ne doit pas dépasser 6000 pour un usage réglementé.

Le point de passage d'un échelon à l'autre est donné par (Portée / Pond 2) x Pond 1.

Exemple:

Portée = 60,000kg, Pond 2 = 0,010kg Pond 1 = 0,002kg

Le calcul du nombre de points donne: 60,000 / 0,010 = 6000 points.

Le changement d'échelon se fera à 0,002 x 6000 = 12,000kg.

On pèsera par échelon de 2g entre 0 et 12kg et par échelon de 10g entre 12kg et 60kg.

Ceci n'est réalisable qu'àla condition que les paramètres du certificat d'essais du capteur le permettent.

6.2.2 Réglage du zéro initial

Nota: Il faut au préalable dévisser de quelques tours la vis de protection métrologique.

S'assurer que le récepteur de charge est propre et stable.

Appuyer sur la touche bleue ou ESC pendant 3 secondes puis appuyer sur la touche



Le message "ZEro ?" est affiché.

Valider à l'aide de la touche

Si l'opération a réussi, la valeur 0 est affichée.

ATTENTION: Si la mesure en sortie de capteurs est négative, alors le zéro initial ne pourra se faire.

6.2.3 Réglages de pente

Nota: Il faut au préalable dévisser de quelques tours la vis de protection métrologique.

Appuyer sur la touche bleue ou la touche ESC pendant 3 secondes puis sur



Le message "EChEL ?" est affiché.

Valider à l'aide de la touche

Le message "rEF" est affiché un bref instant. Saisir la valeur du poids de référence utilisé.

ATTENTION: cette valeur doit être un multiple de l'échelon.

Si l'opération a réussi, la valeur saisie reste affichée sans clignotement. Sinon, la valeur tabulée est effacée et la valeur initiale réaffichée.


Nota: Ne pas oublier de revisser la colonnette de protection des réglages et surtout sans utiliser de clé afin d'éviter la détérioration du dispositif.

6.3 Le menu "DOSAGE"

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche bleue et tabuler "DOSAGE".

Le réglage Sort 2 apparaît uniquement si la carte d'extension n'est pas installée.

Glossaire:



Sort 2 = Sortie 2

Sor GV = Dosage Grande Vitesse sur sortie 2

SEuiL2 = Seuil 2 sur sortie 2

doS GV = Dosage Grande Vitesse

GV-PV = Sorties Grande et Petite Vitesse ensemble GVSEuL = Sortie Grande Vitesse seule (sortie 2)

Lorsqu'il n'y a pas de carte d'extension installée, on ne dispose que de deux sorties.

Le réglage Sort 2 permet de choisir le mode de fonctionnement de la sortie 2 :

- dosage àdeux vitesses PV (seuil d'arrêt) sur Sortie 1 et GV sur sortie 2
- dosage àune vitesse PV sur sortie 1 et sortie 2 fonctionnant en seuil 2.

Le mode par défaut est Sor GV (GV sur sortie 2).

La configuration GV + Seuil 2 est par exemple utilisée pour effectuer des extractions sous cuve. La sortie PV permet d'effectuer le dosage en commandant la vidange alors que le Seuil 2 permet de couper le remplissage lorsque le Seuil 2 est atteint.

Lorsque le mode PV + Seuil 2 est sélectionné, le réglage doS GV n'apparaît pas et le menu accessible par la touche X est modifié pour donner accès au Seuil 2.

Le réglage doS GV permet de choisir les sorties activées pendant le dosage en grande vitesse:

- Sortie 1 (Petite Vitesse) et sortie 2 (Grande Vitesse) enclenchées ensemble
- Sortie 2 (Grande Vitesse) enclenchée seule.

Le mode par défaut est le mode GV – PV (sorties 1 et 2 enclenchées ensemble).

6.4 Le menu RAZ "RAZ"

Ce menu permet de réinitialiser la mémoire RAM de l'indicateur avec les valeurs par défaut, telles qu'elles étaient lors de la livraison.

Les paramètres métrologiques ne sont pas affectés par cette manipulation.

Pour effectuer la remise àzéro:

- ,	Appui	prolongé	sur la	a touche	bleue
-----	-------	----------	--------	----------	-------

- tabuler R,A,Z,

Un message défilant "RAZ MEMOIRE" est affiché,

Pour renoncer, appuyer sur

Pour confirmer la remise àzéro des paramètres, appuyer sur la touche

6.5 Le menu RAZMET "RAZMET"

Ce menu permet de réinitialiser les paramètres métrologiques qui sont stockés en FRAM.

Pour effectuer la remise àzéro des paramètres métrologiques:

- Appui prolongé sur la touche bleue
- tabuler R.A.Z.M.E.T.

Un message défilant "RAZ METROLOGIE" est affiché,

Pour renoncer, appuyer sur

Pour confirmer la remise àzéro des paramètres, appuyer sur la touche

7 PROGRAMMATION DES DESCRIPTEURS

Lorsque la méthode standard décrite dans la notice d'utilisation ne suffit pas pour réaliser un ticket ou commander un répétiteur, on peut accéder àdes descripteurs qui sont éditables et modifiables.

Le descripteur est interprété et le résultat est envoyé sur le port série prévu.

Il existe un descripteur pour:

- le ticket d'enregistrement de pesée.
- le ticket de total.
- le ticket de sous-total.


Les descripteurs contiennent sous forme de codes ASCII:

- du texte.
- des caractères de contrôle (saut de ligne, retour chariot etc..),
- des descripteurs de variables.

Ce qui suit concerne les descripteurs de tickets imprimés mais aussi les descripteurs pour répétiteurs

7.1 Accès aux descripteurs

On accède aux descripteurs par le sous-menu du menu INSTAL



On choisit le ticket que l'on veut modifier en le sélectionnant avec et et et et et le si plus d' 1 port d'impression est installé et demandé, un élément de ce menu apparaît permettant de choisir le port par son nom (CoM 1, oPt G ou oPt d).

On entre dans l'édition du descripteur en appuyant sur

Le descripteur est une suite de caractères terminés par le caractère "Nul" dont la valeur est.. 0.

Les trois chiffres àgauche du point matérialisent le n° d'ordre du caractère àmodifier. Les trois chiffres de droite représentent la valeur ASCII du caractère exprimée en décimal.

Avec les touches et la partie droite (valeur ASCII du caractère) et la partie droite (valeur ASCII du caractère).

Avec les touches et et et on circule d'un caractère àl'autre dans le descripteur.

Pour réaliser un ticket, il faut donc:

- avoir sous les yeux la table des caractères avec la valeur ASCII de chacun d'eux,
- avoir le nom des descripteurs de variables disponibles (poids brut, poids net etc..),
- avoir de la patience.

7.2 Variables imprimables disponibles

Liste des variables avec leurs descripteurs:

VARIABLE	DESCRIPTEUR	VARIABLE	DESCRIPTEUR
poids brut	@X0%7k	nb de pesées total	@S0,12,0%9lu
poids net	@X1%7k	nb de pesées sous-total	@S0,4,0%9lu
tare	@W0%7k	en-tête 1	@T1%s
jour	@U3%02u	en-tête 2	@T2%s
mois	@U4%02u	référence 1	@T4%s
année	@U0%02u	référence 2	@T5%s
numéro de pesée	@U5%5u	référence 3	@T6%s
minute	@U1%02u	référence 4	@T7%s
heure	@U2%02u	unité du poids	@T3%s
total poids	@S0,8,0%10k	n° enregistrement	@W1%6lu
sous-total poids	@S0,0,0%10k	-	

Cette liste contient les principales variables mises àdisposition pour l'installateur. Elle est susceptible d'évoluer avec le produit et ses applications.

7.3 Exemple de descripteur

STE DUJARDI

Poids brut: 457g

Le 10/04/08

Descripteur:

N° lascii | caractère

N.	ascii	caractere
001	032	SP (espace)
002	032	SP (espace)
003	032	SP (espace)
004	083	S
005	084	Τ
006	069	E
007	032	SP (espace)
800	068	D
009	085	U
010	074	J
011	065	Α
012	082	R
013	068	D
014	073	
015	013	CR (retour chariot)
016	013	CR (retour chariot)
017	080	Р
018	111	0
019	105	i
020	100	d
021	115	S
022	032	SP (espace)
023	098	b
024	114	r
025	117	u
026	116	t
027	058	
028	064	@
029	088	Χ
030	049	0
031	037	%
032	055	7

suite:

034 103 g 035 013 CR (retour chariot) 036 013 CR (retour chariot) 037 076 L 038 101 e 039 032 SP (espace) 040 064 @ 041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 058 048 0 059 037 % 060 048 0 <th>033</th> <th>107</th> <th>k</th>	033	107	k
036 013 CR (retour chariot) 037 076 L 038 101 e 039 032 SP (espace) 040 064 @ 041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0			
037 076 L 038 101 e 039 032 SP (espace) 040 064 @ 041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062	035		
038 101 e 039 032 SP (espace) 040 064 @ 041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063	036	013	,
039 032 SP (espace) 040 064 @ 041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot)	037		L
040 064 @ 041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	038	101	
041 085 U 042 051 3 043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	039	032	SP (espace)
042	040		
043 037 % 044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot))
044 048 0 045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	042	051	3
045 050 2 046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	043	037	%
046 117 u 047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	044	048	_
047 047 / 048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	045	050	2
048 064 @ 049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)			
049 085 U 050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	047	047	1
050 052 4 051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)		064	_
051 085 % 052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	049		U
052 048 0 053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)		052	-
053 050 2 054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)		085	
054 117 u 055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)		048	0
055 047 / 056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	053	050	2
056 064 @ 057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	054		
057 085 U 058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	055	047	1
058 048 0 059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	056		_
059 037 % 060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	057	085	U
060 048 0 061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	058	048	0
061 050 2 062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	059	037	%
062 117 u 063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	060	048	_
063 013 CR (retour chariot) 064 013 CR (retour chariot)	061	050	2
064 013 CR (retour chariot)	062	117	u
064 013 CR (retour chariot)	063	013	CR (retour chariot)
	064	013	CR (retour chariot)
065 000 FIN	065	000	FIN

7.4 JEU DE CARACTERES ASCII

00	NUL	32	SP	64	@	96	`
01	SOH	33	!	65	Α	97	а
02	STX	34	II .	66	В	98	b
03	ETX	35	#	67	С	99	С
04	EOT	36	# \$	68	D	100	d
05	ENQ	37	%	69	E	101	е
06	ACK	38	&	70	FR	102	f
07	BEL	39	1	71	G	103	g
80	BS	40	(72	Н	104	h
09	HT	41)	73	1	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	I
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46		78	N	110	n
15	SI	47	/	79	0	111	0
16	DLE	48	0	80	Р	112	р
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2 3	82	R S	114	r
19	DC3	51	3	83	S	115	S
20	DC4	52	4	84	Т	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	V
23	ETB	55	7	87	W	119	W
24	CAN	56	8	88	X	120	Х
25	EM	57	9	89	Υ	121	У
26	SUB	58	:	90	Z	122	Z
27	ESC	59	,	91	[123	{
28	FS	60	<	92	\	124]
29	GS	61	=	93]	125	}
30	RS	62	>	94	٨	126	~
31	VS	63	?	95	_	127	DEL